

■ お手入れ方法

間違っただお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 汗による汚れや泥の汚れは水で軽く洗い流した後に中性洗剤を含ませたスポンジでブラッシングをし、洗剤を洗い流してから陰干しして下さい(ドライクリーニングはできません)。また、ガソリンやシンナーと一緒に保管しないでください。
- 長期の使用により、撥水性能(水を弾く力)が低下した場合は別売のS.R.スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はしないでください。生地を傷めるおそれがあります。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
 - 間違っただお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
 - 乱暴な取り扱いによるもの
 - その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの
- 破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

#1123813
ウィーリーバッグ 35
【サイズ】 高さ55×幅38×奥行き25cm
【容量】 35ℓ

#1123814
ウィーリーバッグ 45
【サイズ】 高さ59×幅39×奥行き27cm
【容量】 45ℓ

#1123815
ウィーリーバッグ 60
【サイズ】 高さ69×幅40×奥行き28cm
【容量】 60ℓ

#1123811
ウィーリーダッフル 80
【サイズ】 高さ77×幅39×奥行き34cm
【容量】 80ℓ

#1123812
ウィーリーダッフル 100
【サイズ】 高さ87×幅40×奥行き34cm
【容量】 100ℓ

許容過重 30kg

30kgを超える荷物は入れないでください。

素材 本体：1680デニール・ナイロン、630デニール・ナイロン
フレーム：アルミニウム合金

※本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。
また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

別売オプション 雨の日でも本体が濡れないカバーです。

- #1128375 ライトバッグカバー ウィーリーバッグ35
- #1128373 ライトバッグカバー ウィーリーダッフル80
- #1128376 ライトバッグカバー ウィーリーバッグ45
- #1128374 ライトバッグカバー ウィーリーダッフル100
- #1128377 ライトバッグカバー ウィーリーバッグ60

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>



Wheely Series

ウィーリーシリーズ

取扱説明書

mont-bell

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長

荷物をスムーズに運ぶことのできるキャスターつきトラベルバッグです。

■ 各部の名称／機能説明



※写真はウィーリーバッグ60です。

※写真はウィーリーダッフル100です。

① キャリーハンドル

収納式のハンドルを装備しています。ウィーリーバッグのハンドルは2段階にロックできますので、身長に応じた長さでご使用ください。



② ショルダーベルト

階段や砂利道などの不整地で便利なショルダーベルト（取り外し式）。ウィーリーバッグは縦、横2方向に取り付けが可能です。

③ キャスター

径が大きく安定感に優れたキャスターを採用。ボールベアリング付きでスムーズに荷物を運ぶことができ、静音性にも優れています。すり減ったときは4mm六角レンチと10mmスパナで簡単に交換ができます（取り替え用キャスターは別売です。※交換の際はお問い合わせください）。

④ 鍵対応ジッパー

メインコンパートメントに別売のTSAロックなどの鍵で施錠できるジッパーを採用。

⑤ アクアテクトジッパー（ウィーリーバッグのみ）

前面ポケットに操作性に優れ、高い防水性を持つジッパーを採用。

⑥ メインコンパートメント

中に入れた荷物が確認しやすい明るいグレーの裏地を採用。

⑦ メッシュポケット（本体内側）

中に入れた荷物が見えるポケット。

⑧ キックプレート

障害物などからバッグを保護するとともに、運び出す際の支点として利用できます。

1680 デニール・ナイロン

堅牢な生地を採用し、耐久性を高めています。

■ 安全上の注意 必ずお読みください

注意 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- キャリーハンドルを本体に収納するときに、ハンドルと本体との間に指を挟まないように十分ご注意ください。
- バッグが不用意に動く可能性のある状況（階段や電車の乗降口などの段差のあるところやエスカレーターなど）や自立しにくい状況では、横位置か寝かせておくなど十分ご注意ください。
- 棚など高い場所におく場合は、落下する危険がありますので十分ご注意ください。
- 段差のある場所や階段での無理なキャスターでのご使用はお避けください。
- 内容物をあまり詰め込みすぎないでください。
- 走行によりキャスターは磨耗して減ります。減りが著しいときは交換してください。
- キャリーハンドルを伸ばして使用すると後方に長くなります。また、バッグは低い位置にあり人の視界に入りにくい気づきにくい場合があります。駅などの人の多い場所で使用する際は周りの安全に配慮してください。
- キャスター部分に多量の砂やホコリが付着したり、糸くずなどが絡まるとキャスターの故障の原因になります。ご使用時はキャスターが正常に動くかご確認ください。
- 連続走行した直後にキャスターに直接手を触れないでください。走行時の摩擦熱で火傷する恐れがあります。
- 本製品を荷物を運ぶ目的以外でご使用しないでください。
- 本製品を改造しないでください。
- バッグに腰掛けたり、乗らないでください。バッグの破損の恐れや、転倒して怪我をするおそれがあります。
- キャリーハンドルの取っ手だけを持って本製品を持ち上げないでください。キャリーハンドルやバッグが破損するおそれがあります。