

## ●解錠番号の設定のしかた

本製品の出荷時の解錠番号は、0-0-0になっています。ご自身で新たに解錠番号を設定される際は、以下の手順にしたがってください。

1. 現在設定されている解錠番号にダイヤルを合わせた状態で、ボールペン等を使って底のボタンをいったん押し込んでから左にスライドさせます(矢印①)。
2. ダイヤルを新たに設定する番号に合わせてください。
3. ボタンを右にスライドさせて元の状態に戻せば、新しい解錠番号が設定されたことになります(矢印②)。

### ⚠ ご使用上の注意

解錠番号を忘れると二度と解錠できなくなります。

ご心配な方はメモ等に設定した解錠番号を控えておかれることをお勧めします。

- 故障、破損、その他の不都合の原因となりますので、誤った取扱い、仕様の限界を超える使用をしないでください。
- 盗難防止に絶対的なものではありません。
- 分解、改造しないでください。
- 施錠以外の目的で使用しないでください。

