

mont·bell

取扱説明書

レスキューフローティングベスト

RESCUE FLOATING VEST

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書(以下「本説明書」といいます)は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

■ 特長・各部の名称

本製品は運動性に優れ、収納力とレスキュー機能を兼ね備えた高浮力のフロントオープンタイプのライフジャケットです。

- レスキューベルトを標準装備し、大型ポケット、ナイフホルダーなどレスキュー行動に必要な機能を装備しています。
- “センターフィット・ウエストベルト”により、激しい動きにもフィット感を損なわず追従します。
- 背面パネルの生地に“バイアスストレッチ・システム”を採用することにより、高いフィット感と運動性を実現しています。
- “立体フォーム”を採用し、浮力を損なうことなく抜群のフィット感を実現しています。
- ジッパー(はパネルの表面部分に位置し、二つのパネルの一体感を高め、浮力を損なわない“フラットパネルクロージャーシステム”を採用しています。



■ 安全上の注意 必ずお読みください

危険 人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容です。

○カヤックやカヌー、ラフティングは常に潜在的な危険をはらんでいます。たとえ用具の正しい選択、使用、お手入れ、保管を行っていても傷害や死亡事故などに至る危険性を完全に排除することはできません。個人の責任においてカヤックやカヌー、ラフティングを行ってください。(株)モンベルでは本製品の誤った使用に起因する損害や傷害、死亡事故に対していかなる責任をも負いません。

警告 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

重い荷物を上に置いたり、ライフジャケットの上に座ったりしないでください。圧力が加わると浮力体(フォーム)が変形・変質し、浮力が低下します。また、正しく使用されていても素材の経年劣化により浮力や強度は低下していきます。摩耗や破損のはげしいものや、浮力の低下を感じたときは新しいライフジャケットに買い替えてください。

注意 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

- 本製品はカヤックやカヌー、ラフティング用に開発された、泳げる人が意識のある状態で救助を受ける際に浮力の補助をするためのベストです。
- 着用者が救助を受ける際に頭部が水上に浮かぶよう浮力を補助しますが、着用者が意識不明の時には顔が水面に浸かって呼吸ができなくなる可能性があります。
- ラフティング、リバーカヤックでのライブイト・レスキュー(本製品にカウテールを装着して泳ぎながら行う緊急の際のレスキュー活動)には絶対に使用しないでください。胴体が引かれることで頭が下を向き、水面上に顔を出せなくなる恐れがあり大変危険です。

■ 使用方法

○装着方法

- ①前面のジッパーを最後まで確実に閉め、ジップスッターにジップタイを差し込んでください。
- ②ウエストバックルを留め、ウエストの締め具合を調節します。
- ③左右のサイドストラップを締めます。
- ④左右のショルダーベルトを締めます。
- ⑤レスキューベルトを通して固定します。

※確実なフィッティングができていないと、水中に落ちた際に本製品が脱げたり、ずり上がって水面上に顔を出せなくなり危険です(本製品は着用者が水中に落ちた際ずり上がりにくいようデザインされていますが着用者の胴囲が、胸囲よりも大きい場合にずり上がる可能性があります)。

※使用前に必ず、浅くて流れのないところで水に入り、浮力や着用感をチェックしてください。体に力を入れずに水に浮かび、頭を後ろに引いた状態で水面上に顎がでて呼吸が楽にできるかどうか確かめてください。

○レスキューベルト

カウテール(別売)やシートウイングライン(別売)を装着するためのベルトです。操作しやすい大型の引き手が付き、素早くギア類をリリースすることができます。

■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 本製品に使用されている浮力体は発泡樹脂でできています。熱により変形・収縮することがありますので熱湯での洗濯や乾燥機の使用はお避けください。真水か、汚れのひどいときは中性洗剤を含ませたスポンジなどでブラッシングをし、洗剤を洗い流してから陰干ししてください(ドライクリーニングはできません)。

■ 保管方法

- 直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。
- 重い荷物を上に置いたり、本製品の上に座ったりしないでください。圧力が加わると浮力体(フォーム)が変形・変質し、浮力が低下します。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

- なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。
- 本製品の誤った使用方法によるもの
 - 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
 - 乱暴な取り扱いによるもの
 - その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様・サイズ


品番	1627101	サイズ	M(84~96cm)
品名	レスキューフローティングベスト		L(96~113cm)(胸囲表示)
素材	表地/420デニール・ナイロンドビー 裏地/210デニール・ナイロンオックス、浮力体/NBR	浮力	10kg(Mサイズ)

■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。

○ショルダーストラップの調節方法

ショルダーストラップが長い場合は、調整テープ(①)を一度バックル(②)から抜き、ベルトループ(③)に通さずにセットすることでより短くできます。



○ナイフホルダーの使用法

スリットにナイフケース(別売)のクリップ等を通してください。(ナイフの形状によっては、装着できない場合もあります)。

○カラビナホルダーの使用法

カウテール(別売)のカラビナを装着するためのループです。カラビナを引き上げるだけではなくクイックリリース仕様です。

