



ジェットボイル® コーヒープレス 取扱説明書

本製品はジェットボイル®ミニモ、
ジェットボイル®スモーでは
使用できません。
ご注意ください。



⚠ 警告

- ・本製品を使用する前にバーナーを消火し、専用クッカーを取り外してください。飲み物がふきこぼれて、やけどをする恐れがあります。
- ・本製品はゆっくりと押し込んでください。急激に本製品を押し込むと専用クッカーから熱湯が溢れてやけどの原因になります。また専用クッカーのフタがしっかりと閉まっていることをご確認ください。

⚠ 注意

- ・本製品が熱いまま急速に水で冷やすと、バスケットの縮みやゆがみの原因となります。自然に冷めるまで放置してからコーヒーなどを洗い流してください。万一、縮みやゆがみが生じた場合は、熱湯につけて樹脂を柔らかくしてからバスケット部分を手で広げてください。
- ・火のそばに置かないでください。破損する恐れがあります。

※本取扱説明書をよくお読みになり、保管してください。

使用方法

- 1 ジェットボイル本体のフタの中央の穴にアッパーロッドを通し、アッパーロッドとローアッドをねじで繋いでください。次にバスケットを下向きにし、ローアッドをバスケットに取り付けます。
- 2 本体の取扱説明書に従い、必要な量のお湯を沸かします。
- 3 本体の取扱説明書に従い、火を消して専用クッカーを外してください（プラスチックカバーを専用クッカーの底にかぶせます）。粗挽きのコーヒーの粉を専用クッカーに入れ、かきまぜてください。約240mLの水に対し、コーヒーの粉12gが目安です。
- 4 専用クッカーにコーヒープレスを取り付け、しっかりとフタを閉めてください。3分間以上コーヒーを抽出してください。専用クッカーを平らで乾いた滑らない場所に置き、アッパーロッドの取っ手をゆっくりと専用クッカーの底にまっすぐ押し下げてください。
- 5 使用後はパーツを分解して洗い、乾燥させてから収納してください。バスケットはプラスチックカバーの内側に収納してください。分解したロッドはバーナー本体の隙間に収納してください。
※パッケージ裏面のイラストをご参照ください。

- 品 番：1824375 ジェットボイル® コーヒープレス
- サ イ ズ：直径10cm×長さ15cm（組み立て時）
- 材 質：バスケット/ポリエチレン、ロッド/アルミニウム合金、メッシュ部分/ステンレス鋼
- 耐熱温度：バスケット/100℃

輸入販売元 **株式会社 モンベル**

本 社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎0088-22-0031

<http://www.montbell.jp>

07-626-1804