



本製品は雪面を歩くと怪獣の足跡が付く子ども用スノーシューです。

■ 安全上の注意 **必ずお読みください**



警告

場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

- 本製品をスノーシュー以外の用途で使用しないでください。また、本製品は平地での使用を前提としておりますので、登山や斜度のある場所で使用しないでください。
- 本製品は必ず雪面で使用してください。なお、底についた雪や雪の固まりは常に取り除いてください。放置すると爪が効かず、本来の制動力を発揮できない恐れがあります。
- 使用中はゆるみや不具合が生じていないかを時々確認してください。ゆるみや不具合が発生すると本来の性能を発揮できない恐れがあります。
- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、十分に保護能力が発揮できない恐れがあります。
- 使用前には毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。



注意

人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。


- お子さまが使用する場合は必ず保護者の方がそばについてください。
- 火のそばに近づけないでください。破損・変形の恐れがあります。

■ 使用方法

- ①バックルを外し、上部テープを緩めます。
- ②足をバインディングに入れて先端を合わせます。
- ③バックルを留めて、テープを調節します。
- ④最後に上部テープを調節し、足が抜けないことを確認します。

左用

右用



■ 廃棄方法

- 廃棄方法は住まいの自治体の収集方法に従ってください。

■ 仕様

素 材：(デッキ)ポリエチレン
(バインディング)ポリ塩化ビニル
(テープ)ナイロン

対 象 年 齢：6歳～

対 応 サ イ ズ：19.5～24.5cm
(インソール寸法)

使用可能温度：-25℃～

