


mont-bell

FOLDING CHAIR

フォールディング チェア

この度は「フォールディング チェア」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
この商品は簡単に組み立てができ、コンパクトに収納できるアウトドアに最適なフォールディング チェアです。
座面はメッシュ地を使用しているので蒸れにくく、カップホルダーも装備しています。
ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社カスタマー・サービスまでお問い合わせください。
この説明書は大切に保管してください。



組み立て方法

- 写真1のように地面に立て、2つの肘掛けを持ってゆっくりと広げてください(写真2,3)。
- 背もたれ下部左右にあるラダーバックルで肘掛けの角度を適宜調整します(写真4)。



警告

- ご使用になる前に必ずお読みください。
- 転倒のおそれがありますので、浅く掛けたり、横座りをしたり、肘掛けから身を乗り出すなど、無理な姿勢で使用しないでください。また、座る目的以外で使用しないでください。
 - 激しく衝撃のかかるような座り方はしないでください。破損や変形の原因となることがあります。
 - お子様を座らせるときは、必ず保護者の管理のもとで使用してください。
 - たき火などの火気の近くでは、使用しないでください。
 - 地盤のしっかりした平坦な場所を選んで設置してください。

仕様

- 1122501 フォールディング チェア
- 収納サイズ:約85×φ19cm
- 重量:4.4kg



構成部品

収納袋



取扱説明書(本書)

安全上のご注意

- ご使用になる前に必ずお読みください。
- チェアの組み立てや撤収の際には、フレームの交差する箇所に指や手をはさまないように十分にご注意ください。
 - 収納バッグに入れた状態で、その上に重たい荷物を載せないでください。フレームのゆがみや損傷の原因になります。

アフターケア

- 間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。
- お子様には、チェアの組み立てや撤収をさせないでください。
 - チェアの組み立てや撤収の際には、フレームの交差する箇所に指や手をはさまないように十分にご注意ください。
 - 収納バッグに入れた状態で、その上に重たい荷物を載せないでください。フレームのゆがみや損傷の原因になります。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール：☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.com>

04-923-0601