

リゾッタ®やアルファ米などのインスタント食品がちょうど収まるサイズの保温カバーです。お湯を注いだ後に本製品にセットすれば、待機時間中に冷めづらく、暖かいまま召し上がれます。左右にカラビナ等を取り付けられるミニループが付いています。

This insulating cover is just the right size for such instant foods as RISOTTa and freeze dried food. Place your food into this cover after adding hot water to keep the food from cooling during the waitingtime so that you can enjoy it while it is still hot. There are mini loops on the both sides to attach carabiners, etc.

■使い方 / Direction

① お持ちのインスタント食品にお湯を注ぎ入れます。


※本製品にセットした状態で注ぐと、適量のお湯が入らない場合があります。

Add hot water to the instant food. *Adding the hot water with this product in place could prevent the proper amount of hot water from reaching the food.



② インスタント食品の入り口をしっかりと閉じ、本製品にセットし、フタを閉じて出来上がりまでお待ちください。

Completely close the opening of the instant food, place the food inside this product, close the lid, and wait for the food to be ready.



③ お召し上がりの際は本製品のフタを中に折り込んでいただくと開口部が広がって食べやすくなります。

When you are ready to eat the food, fold inside the lid to expand the opening to make eating easier.



■お手入れ方法 / Care

固く絞った布で汚れを拭き取ってください。

Use a thoroughly wrung out cloth to wipe down stain.

素材：表/30デニール・ナイロン・リップストップ、裏/アルミラミネートフィルム、保温材/ポリエチレン
Outer material: 30D rip-stop nylon, Liningmaterial: Aluminum laminated film, Thermal insulating material: Polyethylene

株式会社 **モンベル** mont-bell Co.,Ltd.

本社 〒550-0013 大阪市西区新町2-2-2

2-2-2 Shinmachi, Nishi-ku, Osaka 550-0013 JAPAN

お問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544

フリーコール 0088-22-0031

ウェブサイト <http://www.montbell.com>



台紙