

製品の洗濯表示の指示に従って
使用してください

防水素材の製品は、指示がある場合を除き
脱水を洗濯機で行わないでください。水を通
さないため、洗濯機が壊れる恐れがあります。

使用方法

- 汚れがひどい場合は、その部分に直接原液を
塗布し、ぬるま湯で洗濯してください。
- テントやバックパックは、汚れた箇所を部分
洗いしてください。防水コーティングを傷つ
けないように、丸洗いは避けてください。

- ①ご使用前にボトルをよく振ってください。
- ②ジッパーやベルクロ(面ファスナー)を閉じます。

洗濯機使用の場合

- ③洗い後、すすぎを十分に行ってください。
- ④脱水をかけた後、完全に乾燥させてください。

手洗いの場合

- ⑤たらいに適量の水と洗剤を入れて混ぜます。
- ⑥製品をたらいに入れ、空気を抜きながら
完全に洗剤液に浸し、5分程度つけ置きます。
その後押し洗いで汚れやシミを取り除きます。
- ⑦水がきれいになるまで繰り返すすぎ洗
します。すすぎは十分に行ってください。
- ⑧洗濯機で十分に脱水し、完全に乾燥させ
てください。

乾燥方法(防水素材の場合)

指示がある場合を除き、乾燥機の使用をお勧め
します。汚れを落とし熱処理することで、本来の
撥水性能の回復につながります。

O.D.
MAINTENANCE

洗濯洗剤

マルチクリーナー



汗・皮脂汚れをしっかりと洗浄

ゴアテックス・ドライテック®製品に
合成・天然繊維に対応

登山やアウトドアスポーツの 高性能製品に適した洗濯洗剤

汗・皮脂汚れをしっかりと洗浄
レインウエア、ソフシエル、テント、バックパックなどの
合成繊維製品から、綿、ウール製品まで幅広く洗濯可能

高性能素材の性能が長持ち

レインウエアの防水透湿性を損なわない

撥水剤が効果的に塗布できる下地を作る

O.D.メンテナンスシリーズの撥水剤と併せて
お使いいただくと、より効果的です

使用量の目安 [1枚あたり]	水量	使用量
ジャケット	15L	キャップ 2杯 (15mL)
品番: 1124807		液性: 中性
品名: 洗濯用合成洗剤		正味量: 400mL
用途: 合成繊維製品、天然繊維製品用		
成分: 界面活性剤(24%、ポリオキシアルキレンアルキル エーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、アル キルエーテル硫酸エステルナトリウム)、水軟化剤		

※香料、蛍光剤、漂白剤不使用

使用上の注意 ●用途以外に使用しない。●子どもの
手の届く場所に置かない。●肌が荒れ
やすい方、長時間使用する場合や原液で使用する際は、炊
事用手袋を着用する。●変色や色落ちの可能性のある製
品は、目立たない部分で一度試してから使用する。●使用
後は密閉し、高温多湿を避けて保管する。

応急処置 ●眼に入った場合は水で数分間注意深く洗
う。コンタクトレンズは外して洗う。●飲み込
んだ場合は無理に吐かず、口を水でよくすすぐ。●皮膚に
付着した際は水で洗い流す。●いずれも異常がある場合
は本製品を持参し、医師へ相談する。