

mont-bell

取扱説明書

チェーンスパイク

CHAIN SPIKE

この度は「チェーンスパイク」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品は夏の雪渓や冬の低山歩行に最適な、靴底全面に爪があり靴底の屈曲にも追従する新感覚の軽アイゼンです。ブーツの上から靴下を履くかのような感覚で簡単に装着ができます。スキー靴などの硬めの靴から、底の柔らかい靴まで幅広く対応します。

ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

本説明書は大切に保管してください。

装着例




■ご使用方法

- 1.本製品には前後があります(写真a)(左右はありません)。
- 2.本製品の側面を靴のつま先側に合わせます。その時、本製品のガイド(横方向のワイヤー)を靴のつま先部分の上側に位置させます(写真b)。
- 3.バンドの後ろ側を両手で軽く引っ張って着用します。装着した靴のつま先側は地面に踏み込むと引っ張りやすくなります(写真c)。
- 4.装着後、バンドの後ろの方をもう一度、上の方向に引っ張って、靴底のチェーンがしっかり張る(たるまない)ように伸ばします。(写真d)チェーンの張りが無いと、制動力が落ちる可能性があります。

※現場で使用する前に説明書なしで手早く着脱できるよう練習してください。

(写真a)



(写真b)



(写真c)



(写真d)



■仕様

#1129612 チェーンスパイク

○材質：チェーン・スパイク(爪) [ステンレス鋼] バンド[エラストマー]

○収納袋つき

○対応靴サイズ：XS(20.5~23.5cm/オレンジ)、S(23.0~26.0cm/レッド)

M(25.5~28.5cm/ブルー)、L(28.0~31.0cm/ネイビー)

※靴の形状(特にスキーブーツなど)によっては対応サイズ内でも装着できない場合があります。

○MADE IN KOREA

■安全上のご注意

ご使用になる前に必ずお読みください。

アイゼン使用上の注意

- 本品は簡易アイゼンです。本格的な雪山登山には使用しないでください。
- 使用中にはバンドのゆるみや不具合が生じていないかを時々確認してください。
- アイゼンの底についた雪や雪の固まりは常に取り除いてください。放置すると爪が効かず、本来の制動力を発揮できないおそれがあります。
- 携行する際には付属の収納袋に入れてください。
- ゴムバンドは素材の性質上始めは伸びが少ない場合があります。ご使用前に引っ張って伸ばす事により、若干伸びやすくなります。

■アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

■アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

お手入れ方法・保管方法

- ご使用後は水洗いをして泥などを落として、よく乾燥させてください。
- バンドなどにキズや破損等がないかを確認してください。
- アイゼンの爪が摩耗しているときは金ヤスリ等で削ってください。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール： ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.jp>