



mont-bell

# CHRONOS DOME GROUND SHEET

## クロノドーム 1・2 グラウンドシート

この度は「クロノドーム グラウンドシート」をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。  
この商品は、クロノドームのフロア(底部)の保護と防水性の向上を図るためのオプションです。  
丈夫な生地を使用していますので、岩が露出していたり、ぬかるんでいるような条件の悪いテントサイトでも安心してご使用いただけます。  
簡易タープとして、またはポールとレインフライを利用して自立式タープとしてもご使用いただけます。  
ご使用前にこの説明書をよくお読みいただき、部品等の確認をしてください。  
なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは弊社コンシューマ・サービスまでお問い合わせください。  
この説明書は大切に保管してください。



### ■設置方法

1. 通常の手順でクロノドーム本体を組み立てます。
2. スタッパッグからグラウンドシートを取り出して地面に広げます。このときモンベル・ラベルが縫いつけてある方が地面側になるように敷きます。また、このラベルのある辺がテント本体の入り口のある辺と一致するようにします(図a参照)。
3. 地面に広げたグラウンドシートの上にテント本体を置きます。組み上がったテント四隅のグロメットに差し込まれたポールをさらにグラウンドシート四隅のグロメットに差し込み、ベグで固定します(図b参照)。

※1より強いテンションを得る為にポールを本体内側のグロメットに差し込んだ場合はグラウンドシート側も内側のグロメットに差し込んでください。

※2インナーとして使用する際にはコーティング面が下側になるように敷きます。

### ■仕様

本体:70デニール・ナイロン・タフタ  
(耐水圧7,000mmウレタンコーティング)

●#1122372  
クロノドーム 1 グラウンドシート  
サイズ:92cm×212cm 総重量:230g

●#1122373  
クロノドーム 2 グラウンドシート  
サイズ:122cm×222cm 総重量:300g

### 構成部品

取扱説明書(本書)



本体



### ■安全上のご注意

グラウンドシートをご使用になる前に必ずお読みください。

#### グラウンドシート使用上の注意



グラウンドシート上や近くでは、絶対に火気を使用しないでください。

- 使用の際には必ずベグで固定してください。砂地や雪上では状況に応じたベグ等が別途必要です。
- キャンプ場やキャンプ許可地以外では使用しないでください。
- ナイロンは太陽光線による紫外線劣化の影響がありますので、数ヶ月張ったまま放置しますと著しく寿命が縮まります。また、硫黄ガスが発生する温泉地等でも寿命を縮めますのでご注意ください。
- グラウンドシート設置地はできるだけ平坦地を選び、危険のない場所を選んでください。
- ベグには鋭利な部分がありますので、取扱いにはご注意ください。
- 台風や、落雷の時には、キャンプ場の管理担当者の指事に従い、安全な場所に避難してください。

### ■アフターケア

#### お手入れ方法・保管方法

- 使用後は、泥汚れなどをあらかじめ水洗いし、陰干して乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置すると色移りやカビの発生する可能性があり、また生地も劣化しやすくなります。
- ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。
- 防水性能低下の際は、撥水スプレーをご使用ください。
- 長期保管の際は、ゆったりとたたんで収納してください。
- 破損修理は、お買い求めの販売店にご依頼ください。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。

株式会社 **モンベル** 本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20

商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで

Tel. 06-6531-3544 フリーコール: ☎ 0088-22-0031

モンベルホームページ <http://www.montbell.com>

04-937-0701