

## フォトウォーカーパック S

#1123300

- 寸法 ● 幅31cm×奥行15cm×高さ43cm  
(内部有効寸法 28cm×12cm×39cm)  
平均重量 ● 1,910g (付属品含まず)  
主素材 ● 450デニール・ポリエステルダック

## フォトウォーカーパック L

#1123301

- 寸法 ● 幅33cm×奥行17cm×高さ59cm  
(内部有効寸法 30cm×14cm×55cm)  
平均重量 ● 2,680g (付属品含まず)  
主素材 ● 450デニール・ポリエステルダック

注) お手持ちの機材の形状・サイズをご確認の上お買い求め下さい。

### ●アフターケア


このパックに使用されている生地には、水をはじく強力な撥水加工が施されていますが、長年使用されますと徐々にその性能が低下してきます。その場合には表面の汚れを落とした後で別売のS.R.スプレーをかけてください。背面の汗による汚れや泥の汚れは水で軽く洗い流した後に中性洗剤を含ませたスポンジでブラッシングをし、洗剤を洗い流してから陰干しして下さい(ドライクリーニングはできません)。また、ガソリンやシンナーと一緒に保管しないで下さい。製品不良の場合には弊社負担、その他の場合にはお客様のご負担により修理させていただきます。

### 株式会社 **モンベル**

本社 〒550-0013 大阪市西区新町1-33-20  
Tel. 06-6531-4761

東京営業所 〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-15-3  
Tel. 03-3445-5401

商品についてのお問い合わせは  
コンシューマ・サービスまで Tel. 06-6536-5740  
フリーコール ☎ 0088-22-0031  
モンベルホームページ <http://www.montbell.com>



## PHOTO WALKER PACK S, L

### フォトウォーカーパック S, L

取扱説明書


montbell

# PHOTO WALKER PACK S, L


## ●フォトウォーカーパック S, L

フィールドで風景や動植物などを撮影するフォトウォーカーにおすすめのパックです。カメラ機材を確実に保護するために全面にパッドを配し、不意の雨にも対応できるようレインカバーをバック背面に内蔵しています。内部にセットされている中仕切りはベルクロで取り外し可能なので、機材に合わせて必要なスペースが自由にセットアップできます。メインコンパートメント・ポケットを含めすべてのジッパー部のフラップをあえて省き、スピーディーな機材の出し入れを実現しています。三脚ホルダーは計3カ所にあり、状況に応じた使い分けができるようになっています。素材は強度に優れ太陽光線による色褪せと強度劣化の少ない450デニール・ポリエステルダックを使用しています。

## CONSTRUCTION



フォトウォーカーパック S  
の内部有効寸法



フォトウォーカーパック L  
の内部有効寸法

パッド入りポケット  
露出計・プロア・メモ帳の  
収納に便利なポケット。

パーティション・ジッパー  
メインコンパートメントを2気室  
から1気室に変更できるジッパー。

レインカバー  
不意の雨に備えて収納式の  
レインカバーを備えています。

スーパーフィット  
ショルダーハーネス  
身体の当たる内側にストレッチ素材を用いたフィット性の高いショルダーハーネス。



付属のスタビライザーを  
セットした場合



付属のネックストラップを  
セットした場合

mont·bell