


MADE IN CHINA




内 容

キャビレ-用 (70dナイロン) 20cm×20cm
 クラウドシート用 (210dナイロン) 20cm×20cm
 フラッシュシート用 (75dポリエステル) 20cm×20cm
 モスケット用 (ポリエステル) 20cm×20cm
 シールシート (3m)



04-395-0312



使用方法

クラウドシート

- ・修理する箇所を平らな場所に置いて、トロなどの汚れを取り除きます。
- ・修理する箇所より1~2cm大きめに粘着シートを切り抜き、割れにくり抜いた角を丸くカットします。

キャビレ-・モスケット

- ・修理する箇所の表面にシートを貼るが最も良い方法です。
- ・シートの種類を削り、慎重に位置を合わせて生地につかぬけ付けます。

シールシート

- ・修理する箇所より大きめに切って縫い付けます (針と糸は予めご用意下さい)。
- ・家庭用アイロンを中温 (約150度) に設定して、シートにならぬい糸は慎重に貼ります。

MOONLIGHT TENT REPAIR SET

ムーンライトテントリペアセット

ムーンライトテント用の補修セットです。
 裂けキズや穴等に必要サイズに切ってご使用下さい。