

アクアスノーケリングセット

AQUA SNORKELING SET

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。

本製品は、川や海などでの水遊びに最適なマスクとスノーケルのセットです。

ご使用前にこの取扱説明書をよく読み、安全な場所で十分に練習してから使用してください。

なお、ご不明な点などございましたら、販売店もしくは(株)モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。

本説明書は大切に保管してください。

対象年齢

6才以上

各部の名称・仕様




マスクの着用方法

水漏れ防止のため、マスクの中に髪の毛をはさまないように注意します。


- ①マスクを顔に当てます。ストラップを頭頂部方向へ引っ張り、ねじれに気をつけながら、後頭部に回して、掛けます。
- ②マスクと顔の間に隙間がないか、髪の毛がはさまってないか再度確認して、しっかりと顔に合わせます。鼻から息を吸い込み、空気が入ってこないことを確認してください。
- ③ストラップの長さを調節します。ストラップをしめる際は、ストラップの端を後方に引っ掛けます。ゆるめる際は、バックルを引き上げながら、マスクを前方に引っ掛けてください。

スノーケルの取付方法

スノーケルはスノーケルアダプターを使い、右図のようにマスクの左側ストラップに取り付けます。



#1127611 アクアスノーケリングセットはスノーケルアダプター内側のバックルを押し込むことで分離し、スノーケルとマスクの取付がワンタッチで行えます。
#1127612 アクアスノーケリングセット スモールにはこの機能は付いていません。



保護者の方へ

- お子さまがご使用になる際は、保護者の方がこの説明書をよくお読みになり、お子さまが理解できるようにご説明ください。
- お子さまが着用の際は、お子さまにフィットし、正しくご使用されているかを保護者の方が必ずチェックしてください。
- この商品は6才以上を対象年齢としていますが、6才以上でもサイズの合わない場合はご使用できません。

警告

守られないと、死亡事故や重傷事故につながるおそれがあります。

- ご使用前には必ず各部を点検してください。本体各部に亀裂・劣化・破損などがある場合には使用しないでください。
- 本商品を着用して泳げない方ではありません。泳げない方は使用しないでください。
- 本商品はスノーケリング専用マスクとスノーケルです。スノーケリング以外(ダイビングなど)には絶対に使用しないでください。
- スノーケルは水面を遊泳する際に使用するものです。水中では水が浸入し、呼吸ができません。スノーケルの先端(スプラッシュガード側)は常に水面の上に出るようにしてください。
- お子さま同士や、一人だけの遊泳・スノーケリングはおやめください。
- お子さまがご使用になる際は、使用方法を理解したかどうかを確認の上、必ず保護者の監視下でご使用ください。
- 波が高いときや、水の流れが速いところでは使用しないでください。
- 本商品の改造・分解などは絶対に行わないでください。また、本商品には無理な力を加えないでください。変形したり破損する場合があります。
- マスクのレンズには強化ガラスを使用していますが、衝撃等によるケガ等から目を保護するための商品ではありません。マスクを付けたまま水中に飛び込まないでください。
- 排水弁は絶対に取り外さないでください。

注意

守られないと、軽傷程度の事故もしくは物損事故につながるおそれがあります。

- マスクのストラップは、着用して、鼻から少し息を出した時に少し漏れるくらいの強さに調節してください。ストラップがゆるいと外れやすく、事故につながる可能性があります。また、きつく締めすぎると、水圧がかかった際に、水中で鼻から息を出すことができなくなり、目や顔の内出血を起こす可能性があります。
- 遊泳中、マスクに水が入った際はすぐに、水上に顔を出せる足の届くところまで移動してから、マスクの中の水を出し再度マスクをつけ直してください。
- 遊泳中、水圧により鼓膜が押され耳が痛くなった際は、マスクの上から鼻をつまむか鼻の下を押さえて鼻から強く息を出すことで、耳の中に空気が送られ、鼓膜がふくらむような感じがして痛みがなくなります。そのままにしておくと鼓膜がやぶれる可能性があります。また、耳が痛くなる前に何回も繰り返し行ってください。体調などにより、痛みがとれない場合はすぐに遊泳を中止してください。
- 遊泳中、水圧によりマスクが押され、顔や目が痛くなった際は、マスク内に鼻から息を吹き込むことにより、水圧とマスク内の圧力のバランスを取ります。目や顔の内出血を防ぐため、遊泳中は繰り返し行ってください。
- スノーケルを使用中、波をかぶるなどしてパイプに水が入ってくる場合があります。その際は、強く息を吹いて、パイプの先から水を吹き飛ばしてください。水が残っていることもありますので、息を吸うときは少しずつ息を吸いながら確かめてください。
- スノーケルのマウスピースの凸部は軽くかわえるようにしてください。強く噛むと切れる場合がありますのでご注意ください。
- 飲酒や心身に影響を及ぼす薬品・薬物を使用している遊泳はおやめください。
- マスクのガラスは傷がつくと小さな衝撃でも破損する可能性があります。傷が見られる場合にはご使用を中止し、別のマスクをご使用ください。
- ご使用中の衝突や接触、マスクの落下には十分注意してください。フレーム及びレンズが割れる場合があります。
- 排水弁や、マスクのスカート等に砂などが付着すると水漏れの原因となります。ご使用前に水洗いをして、砂利等をきれいに除去してください。

アフターケア

間違ったメンテナンスや保管方法は商品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

- 使用後は必ず水道水でよくすすぎ洗いをしてから、水気をよく切り、陰干してください。塩分や水が付きのまま保管すると部材の劣化や変色、浸水や破損の原因となります。
- 完全に乾いた後、バックルやストラップが変形しないように注意して、付属ケースに収納し、保管してください。
- シンナーやアルコール等の有機系溶剤や中性洗剤の原液などを使用したり、中性洗剤などに長時間浸さないでください。変形・変色の原因となり、水中で製品が破損するおそれがあります。付着した場合はすぐに真水で洗い流してください。
- 水着、タオルや他のものと長時間接触した状態で放置すると、色が変わることがあります。十分に乾かしてから保管してください。
- 車の中や暖房器具の近く、サウナ、直射日光が当たるなど高温になるところでの乾燥・保管は、変色・変形や性能劣化の原因となる場合があります。
- 圧力がかかる状態での保管は変形をまねき、水漏れの原因となる場合があります。

モンベルでは品質管理に万全を期しておりますが、万一不良が生じた場合、お買い求めの販売店を通してご返送ください。無償修理、もしくは交換させていただきます。ただし間違ったご使用や、製品不良以外の原因による故障につきましては有償修理となります。本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。