



## ○ グリップの握り方とストラップの調節方法


① 下方向からストラップに手を通します。



② ストラップとグリップを図のように握ります。



③ ストラップの長さを調節し、手にフィットさせてください。



## ■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。使用後や保管時は以下の点を参考にご覧ください。

- ご使用後は上段、中段、下段のシャフトを全て外して汚れをよく落とし、完全に乾燥させて保管してください。
- 潤滑油は使用しないでください。
- 保管場所は直射日光の当たらない風通しの良い場所を選んでください。



## ■ 保管方法

- 本製品を長期間使用せずに保管する場合は、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。
- 火のそばや暖房器具のそばなどの高温になる所に置かないでください。変形や損傷の原因になります。

## ■ アフターサービス

お問い合わせいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お問い合わせいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。

製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。

なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

- 本製品の誤った使用方法によるもの
- 間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
- 乱暴な取り扱いによるもの
- その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

## ■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、重量などのスペックには誤差が生じる場合があります。



取扱説明書

# FL-120

FL-120


この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。

なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

## ■ 特長

本製品は超軽量アルミポール（TH72M）を使用し、簡単に長さ調節ができる登山用のポールです。「FL」（Feather Light）という名前が示す通り、羽のように軽く、ヘリノックス・ポールシリーズで最軽量のモデルです。

## ■ 各部の名称



### ① ストラップ

手首へ通してグリップを握ることで、手首への負担と握力の低下を軽減します。

### ② エクステンショングリップ

軽量のE.V.A.フォームを使用したグリップを採用しています。トラバースの際などに握る位置を変えることができます。※グリップは素材の特性上、保水して凍ったり、雪が付着することがあります。凍る可能性のある状況での使用はお避けください。

### ③ シャフト

超軽量オリジナルアルミポールを使用し、軽快で素早いポールワークを実現します。

### ④ ツイストロック

シャフトを回して長さ調節するシステムです。無段階に細かなサイズ調節が行えます。

### ⑤ バスケット

ぬかるみや岩の割れ目にポールが挟まったりするのを防ぎます。

### ⑥ ウォーキングチップ

収納時や、植生にダメージを与える可能性のある登山道や木道ではこのキャップを装着することをお勧めします。



ポールの石突きにしっかり差し込んでください。奥まで入れないと脱落する可能性があります。

### ⑦ 結束用ベルト（2本用）

2本のポールをまとめることができます。

## ■ 安全上の注意

**警告** 場合により人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。軽傷または物的損害が発生する頻度が高いことが想定される内容です。

○ 本製品は登山用です。これ以外の目的では使用しないでください。

- 本製品は軽量コンパクト性を重視したバランス補助用のポールです。体重をはずけるような使い方はお避けください。
- 登山用ピッケルではありません。グリセードやクライミングの支点には絶対にご使用にならないでください。また、両端を強い力で引っ張りますとグリップやシャフトが抜けてしまう可能性があります。人や荷物の引き上げには使用しないでください。
- 岩場など手を使って確保が必要な場所では、ザックに収納するなどして使用しないでください。
- ご使用時にシャフトの固定が不十分だと転倒などの原因となり危険です。ご使用前には必ずロック状態を確認してください。行動中にも緩みがないかを確認してください。
- 本製品の改造や分解などは絶対にしないでください。性能が損なわれ、十分に保護能力が発揮できない恐れがあります。
- 使用前は毎回必ず点検をしてください。老朽化が認められる場合や損傷が認められたり、疑わしい場合には直ちに本製品の使用を中止してください。本来の性能が発揮できない恐れがあります。
- 正しいお手入れ方法、保管方法を守ってください。誤ったお手入れや保管方法を行うと、本来の性能を発揮できない恐れがあります。

**注意** 人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。


- 周囲の人や物に危害を加える恐れがありますので、使用中は振り回さないでください。
- “MAXIMUM LENGTH IN USE”表示を超えて使用しないでください。使用中にストッパー部分が破損する恐れがあります。
- シャフト及びストッパー部には潤滑油等をご使用にならないでください。確実な固定が得られず、転倒などの原因となり危険です。
- 横からの強い荷重をかけないでください。構造上、横方向からの荷重には縦方向ほどの強度はありません。
- 使用しないときは、石突きには必ず付属のウオーキングチップを装着してください。
- 収納時にはシャフトが脱落することがありますのでザックや収納ケース等に収納してください。
- 長さ調節の際に十分に固定されているか確認してください。
- ポールに全体重をかけることはお避けください。ケガやポールが破損する恐れがあります。
- お子さまや、ご年配の方がご使用になる際は、周囲の人がシャフトが固定されていることを確認してください。
- 落雷の恐れがあるときは使用しないでください。
- 使用前後および使用中にも各部に異常がないか点検してください。
- 先端のウオーキングチップがすり減った場合は速やかに専用のウオーキングチップに交換してください。
- 高温になる場所に放置しないでください。グリップが変形したり、やけどをする恐れがあります。
- 極度の低温化ではシャフトが凍ったり、各部の機能が低下することがあります。
- グリップは素材の特性上、保水して凍ったり、雪が付着することがあります。凍る可能性のある状況での使用はお避けください。

**■ 使用前の点検** 使用にあたっては、毎回必ず次のことを確かめてください。

- ひびや変形が見られないか
- シャフトのロックは確実にできるか

**■ 使用方法**


コースや地形に応じてポールの長さ、ストラップの長さを適切に調節してください。  
 ○ **長さの調節の目安** (使用する長さに応じて調節してください。)



平坦地 約90度  
 ポールと腕の角度が、約90度になるように調節してください。  
 登り 体の前に楽に突けるように短めに調節してください。  
 下り 体に負担をかけない直立姿勢を維持するため、長めに調節します。  
 トラバース 山側を短めに、谷側を長めに調節してください。

**○ 長さの調節方法**


- ① 下段シャフトを左に回して緩め、伸ばします。緩め続けると下段シャフトが中段シャフトから抜けることがあります。その際は、下段シャフトを中段シャフトへ差し込み、右に回して固定して下さい。
- ② 下段シャフトを使用する長さの目盛の位置まで伸ばし、右に回して固定します。



**注意**

ポールの調整幅は“MAXIMUM LENGTH IN USE”表示が隠れる位置で調節してください。表示以上に伸ばして使用するとストッパー部に過度の負荷がかかり、破損の原因となります。

- ③ 中段シャフトを下段シャフトと同じ要領で伸ばします。ポールの長さを調整し、右に回して固定します。



結束用ベルト(2本用)で2本のポールをまとめます。